

CARDIO

NO



INDOOR BIKE S62

—
TITAN LIFE®
—

INNHALDSFORTEGNELSE

KJÆRE KUNDE	3
AVHENDING	3
KUNDESERVICE	4
SERVICE OG REPARASJON	5
GARANTIBESTEMMELSER	6
SIKKERHETSINFORMASJON	7
VEDLIKEHOLD	9
BRUKSANVISNING	10
MONTERINGSTEGNING	11
DELELISTE	12
MONTERINGSINSTRUKSER	14
JUSTERING OG BRUKSANVISNING	19
BRUKSANVISNING FOR TRENINGSCOMPUTER	22
BRUKSPROSEDYRE	24

KJÆRE KUNDE

Det gleder oss at du har valgt et TITAN LIFE-produkt.
Dette er et kvalitetsprodukt som er produsert for hjemmebruk.
Produktet er testet i samsvar med den europeiske normen EN 957.

Før du begynner å montere og bruke produktet, ber vi deg lese denne veiledningen nøye.

Det anbefales at alle trinn i monteringsveiledningen gjennomgås grundig før monteringen påbegynnes. Du må også kontrollere at alle deler medfølger og er fullstendige og uten skader.

Ta alltid vare på all emballasje til produktet er montert og testet.

Husk å ta vare på denne veiledningen/bruksanvisningen til eventuelt senere bruk.

AVHENDING



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes som alminnelig husholdningsavfall. Du er ansvarlig for å ta det med til en lokal avfallsstasjon. Slik hjelper du til med å bevare naturressurser og forhindre eventuelle negative konsekvenser for både mennesker og miljø.

KUNDESERVICE

For at vi skal kunne gi deg best mulig service ved for eksempel mangler eller defekter på produktet, ber vi deg notere og oppbevare produktets serienummer og kvitteringen for kjøpet. Serienummeret finner du på merket som sitter nederst på produktets ramme. Det er ikke alltid at alle opplysninger fremgår av kvitteringen, så derfor anbefaler vi også at du fyller ut de nedenstående opplysningene om produktet. Denne informasjonen skal brukes hvis du en gang får behov for å kontakte Livingsport vedrørende produktet ditt. Vi anbefaler at opplysningene nedenfor oppbevares sammen med kvitteringen – kvitteringen må kunne fremvises i tilfelle reklamasjon.

Merke:

f.eks. TITAN LIFE

Produkttype:

f.eks. Treadmill

Modellnavn:

f.eks. ATHLETE T'11

Serienummer:

f.eks. re-12011/5212/45101-01

Kjøpssted:

f.eks. Expert sport Norge

SERVICE OG REPARASJON

Vi vil gjerne gi deg den raskeste og best mulige servicen. Hvis du har problemer med maskinen din eller vil bestille reservedeler, ber vi deg om å fylle ut serviceskjemaet vårt. Du finner det på hjemmesiden vår. Ved bestilling av reservedeler finner du nummeret på den relevante delen på delelisten eller oversiktstegningen i denne veiledningen

For at vi skal kunne hjelpe deg på den beste og raskeste måten er det meget viktig at skjemaet fylles ut så detaljert som mulig – meget gjerne med bilder og/eller video.

Serviceskjemaet på hjemmesiden må alltid fylles ut ved reklamasjoner eller forespørsel om reservedeler – spesielt ved reklamasjoner er det viktig at kvittering og serienummer vedlegges.

Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår under Service.

DK: www.livingsport.dk

SE: www.livingsport.se

FI: www.livingsport.fi

NO: www.livingsport.eu

GARANTIBESTEMMELSER

TITAN LIFE-produkter er produsert og testet for hjemmebruk. Dette betyr at reklamasjonsretten bortfaller helt hvis produktet brukes kommersielt, til offentlig bruk eller til annen ikke-privat bruk.

Dette produktet er produsert i samsvar med den europeiske normen EN 957.

Som importør av ditt TITAN LIFE -produkt gir LivingSport A/S 2 års reklamasjonsrett, i henhold til Kjøpsloven, på omfattende fabrikkasjons- og materialfeil som fastslås ved vanlig bruk av produktet.

Reklamasjonsretten dekker ikke feil, skader eller slitasje, direkte eller indirekte, som er oppstått som følge av feilaktig betjening, manglende vedlikehold, vold eller uautoriserte inngrep.

LivingSport A/S kan ikke holdes ansvarlig for skader påført annet innbo eller eiendeler i forbindelse med bruk av produktet.

Reklamasjon av feil og mangler, som bør oppdages ved vanlig kontroll av varen, skal meddeles til LivingSport A/S innen rimelig tid.

Ved feil/mangler kan maskinen returneres for reparasjon. Dette MÅ avtales med LivingSport A/S før returen. Etter en vurdering av feilens/mangelens omfang, vil det bli forsøkt å utbedre dette med en reparasjon. Hvis ikke dette kan utføres innen rimelig tid og uten for stort bryderi for forbrukeren, vil produktet bli byttet eller kjøpesummen kreditert. Reklamasjonsperioden starter den dagen maskinen leveres. Ta derfor alltid vare på kvitteringen for både kjøpet og leveringen.

SIKKERHETSINFORMASJON

Før du starter med av dette eller andre treningsprogrammer, bør du forhøre deg med legen din. Dette er spesielt viktig for personer som ikke tidligere har trent regelmessig eller for personer med nåværende eller tidligere helseproblemer.

Vennligst les denne veiledningen nøye før treningen starter. Hverken produsent eller selger påtar seg ansvar for personskade eller skade på gjenstander eller innbo som er forårsaket av eller ved bruk av dette produktet. Les alle forholdsregler samt instruksjer grundig før bruk av produktet. Vi anbefaler at denne manualen oppbevares til eventuelt senere bruk.

- Det er eierens ansvar å sikre at alle som bruker produktet er tilstrekkelig informert om alle forholdsregler. Bruk kun maskinen slik det beskrives i denne veiledningen.
- Maskinen må kun brukes innendørs, på en plan overflate med tilstrekkelig plass rundt produktet (min. 200 cm).
- Plasser ikke maskinen utendørs, i garasjen, carporten, uthuset eller i nærheten av vann.
- Maskinen skal oppbevares i vanlig romtemperatur – ikke under 15°C.
- Hold maskinen unna fuktighet og støv.
- Hold ALLTID barn under 12 år og kjæledyr unna produktet.
- Legg eventuelt en matte under stabilisatorene for å beskytte tregulv eller gulvteppe.
- Skift ut eventuelle slitte deler med det samme.
- Skadde deler eller komponenter kan medføre en risiko for din sikkerhet eller redusere produktets levetid. Skift ut derfor straks skadde eller slitte deler, og bruk ikke produktet før denne utskiftningen er foretatt.
- Reparasjoner må kun utføres etter avtale med LivingSport A/S.
- Påse at INGEN væsker kommer inn i maskinen eller i elektroniske deler, for dette kan føre til skader på maskinen.
- Bruk passende klær når du trener. Unngå løstsittende plagg som kan bli sittende fast i maskinens bevegelige deler.

- Tren alltid i jogge- eller løpesko.
- Hvis du får smerter eller blir svimmel under trening, skal du stoppe med en gang!
Overtrening kan føre til alvorlig skade eller død. Hvis du føler deg uvel, skal du stoppe treningen med en gang.
- Hvis maskinen din er utstyrt med en hånd-pulsmåler, skal du være oppmerksom på at pulsmåleren ikke er et medisinsk redskap, og at det må forventes en viss unøyaktighet ved en hånd-pulsmåler sammenlignet med en pulsmåler som måler nærmere hjertet. Flere faktorer, bl.a. utøverens bevegelser, kan påvirke hånd-pulsmålerens presisjon.
- Produktet er i klasse "H" (hjemme), og er derfor kun beregnet til hjemmetrening. Det bør derfor ikke brukes kommersielt eller på f.eks. institusjoner.
- Produktet er ikke produsert for medisinske formål eller til bruk i rehabilitering.
- Dette produktet er produsert i samsvar med den europeiske normen EN 957 og er IKKE beregnet til behandlingssmessig eller helbredende trening.
- Informasjon om maksimal brukervekt finner du i BRUKSANVISNING.

VEDLIKEHOLD

Det er viktig at produktet vedlikeholdes/rengjøres for å unngå feil. Manglende vedlikehold/rengjøring kan føre til at levetiden reduseres, og garantien kan bortfalle.

Før hver gangs bruk skal det påses at alle deler sitter godt. Etterstram etter behov. Kontroller maskinen for eventuelle feil, slark, mislyder og manglende deler. Hvis du lurer på om produktet har en feil, skal du umiddelbart stoppe all bruk og kontakte LivingSport A/S' serviceavdeling.


Du skal være spesielt oppmerksom på skruer og bolter som holder fast bevegelige deler, uansett om de er synlige eller skjulte. Dersom det oppstår feil pga. feilaktig bruk, manglende etterstramming eller vedlikehold, vil garantien alltid bortfalle. LivingSport A/S påtar seg heller ikke ansvar for feil som evt. oppstår hos 2. og 3. part.

Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår under [Service](#)

BRUKSANVISNING

Maksimal brukervekt 130kgs

MONTERINGSTEGNING



DELELISTE

Nr.	Beskrivelse	Spes.	Ant.	Nr.	Beskrivelse	Spes.	Ant.
1	Ramme		1	24	Metallstøtte		1
2	Setestang		1	25	Fjær	φ1.6*φ12*N14*45	1
3	Magnettavle		1	26	Avstandsstykke	φ25*φ20.2*4	1
4	Styrestang		1	27	Bremsestang	φ10*270*M10*20*M6*30	1
5	Seteskyverør		1	28	Mutter	□15*15*25	1
6	Fremre støtte		1	29	Lager	608ZB	4
7	Bakre støtte		1	30	Låsering	φ20*1.1	1
8	Styre		1	31	U-justering	30*11.3*11.8*T1.5	2
9	Computer	L=100	1	32	Justeringsknott	M16*1.5*25*78*89	1
10	Sensorkabel	Φ6*26 L=750	1	33	Bølget underlagsskive	φ15.5*φ12*0.3	1
11	Induktor	L=360mm	1	34	Skruer	M6*8	4
12	Lager	6004-2RZ	2	35	Skrunøkkel	S=13、14、15	1
13	Magnet	23*20*5	3	36	Unbrakonøkkel	S6	1
14	Midtaksel	φ20*170*4-M8*φ90	1	37	Skruer	M8*16*S6	4
15L	Venstre krank	32*152	1	38	Underlagsskive	D8.5*φ16*1.5	8
16R	Høyre krank	32*152	1	39	Skruer	M8*10*S6	4
17	Svinghjul	6.5KG*Φ400	1	40	Nylonmutter	M6*H6*S10	3
18	Justeringskrue	M6*50*Φ12.3*2.5	2	41	Mutter	M10*1.5*H5*S17	1
19	Bøssing	Φ18*Φ12.2*31	1	42	Mutter	M10*1.25*H7.5*S14	2
20	Hjulaksel	Φ12*135*M12*1.0	1	43	Mutter	M12*1.0*S19*H6	4
21	Lager	6201-2RS	2	44	Mutter	M6*H5*S10	2
22	Bølget underlagsskive	φ26φ21*0.3	1	45	Skruer	M6*12*S5	3
23L/R	Pedal	9/16	1	46	Skruer	φ7.8*30*M6*1*S5	3
47	Skruer	M6*10*φ12	2	70	Hette for hylse	104.5*44.5*10	1
48	Skruer	ST4.2*19*Φ8	8	71	Transporthjul	φ71*φ19*24	2
49	Skruer	M4*12*Φ8	1	72	Seterør, indre	170*65*15	1
50	Underlagsskive	φ20*φ10.5*2.0	1	73	Ullfil	30*30*8	1
51	Skruer	ST4.2*20*φ8	2	74	Justeringsknott	Φ50*57*M10*22	1
52	Skruer	M10*25*S6	4	75	Beltehjul	Φ260*20*Φ20.1*4	1
53	Underlagsskive	φ20*φ10.5*2.0	8	76	Endedeksel	60*30*30	2
54	Underlagsskive	D6*φ20*2.0	1	77	Endedeksel	80*40*20	4
55	Venstre drivremdeksel	849.5*470*83	1	78	Gummipakning	Φ17*Φ11*2.0	1
56	Høyre drivremdeksel	849.5*470*83	1	79	Bøssing	Φ16	1
57	Krankdeksel	Φ227*Φ50*11	2	80	PC-brett	23*12*0.5	6
58	Styredeksel	125*80*42	1	81	Magnet	φ17*14.5*φ10	1
59	Bøssing	PT100*40*PT80*30* 203	1	82	Hull for plugg i kjededeksel	Φ17*Φ14*19	2
60	Bøssing	PT100*40*PT80*30* 203	1	83	Krankdeksel	Φ22*10	2


Nr.	Beskrivelse	Spes.	Ant.	Nr.	Beskrivelse	Spes.	Ant.
61	Bremsestangdeksel	82*50*37	1	84	Bøssing	φ15*φ12*φ4*12.5	1
62	Justeringsknott	Φ52*70.5*M16.*1.5	1	85	Skrue	M5*10*Φ12	4
63	Strammeknott	Φ65*39*M10	1	86	Pakning	φ12*φ6*1.2	4
64	Bøssing	F17*17*150	1	87	Festet plate	T3*60*18	1
65	Belte	6PJ550	1	88	Skrue	M10*15*S6	4
66	Sete	98-2	1	89	Transportrør		2
67	Midtakseldeksel	φ50*φ30*27	1	90	Puls-ark		2
68	Fotregulator	Φ45*10*M10*20	4	91	Skrue	ST4.2*19*Φ8	2
69	Hette for hylse	104.5*44.5*10	1	92	Puls-ark lenke	φ3.5*550	1

MONTERINGSINSTRUKSER

TRINN 1:


Ta av **transportrørene** (nr. 89) fra **hovedrammen** (nr. 1) ved å ta av 4 **skruer** (nr. 88) og 4 **skiver** (nr. 53) med **unbrakonøkkelen** (nr. 36).

Hvis du ønsker, kan du spare på disse delene for fremtidig pakking og transportering av ergometersykkelen. **Skruer** (nr. 88), **skiver** (nr. 53), **transportrør** (nr. 89).



TRINN 2:


Fest front og bakre stabilisatorer (nr. 6 & nr. 7) til hovedrammen (nr.1) med de 4 skruene (nr. 52) og 4 flate skiver (nr. 53). Fest godt og stram med unbrakonøkkel (nr.36).



TRINN 3:


Skru pedalene på krankene for hånd, deretter skal du installere **pedal** (nr. 23 L&R) på krank (nr. 15) og (nr. 16) på hoveddrammen (nr. 1), og stramme med **skrunøkkel** (nr. 35) i pilens retning på figuren mot fronten på sykkelen.

Roter den **L-formede knotten** (nr.32) for hånd med klokken inn i hullet til **hoveddrammen** (nr.1).




TRINN 4:

1. Først, koble induktoren (nr.11) på styrestangen (nr.4) med sensorkabelen (nr.10) på hoveddrammen (nr.1)
2. Løsne så justeringsknotten (nr.32) mot klokken og sett inn styrestangen (nr.4) i hoveddrammen (nr.1).



JUSTERING OG BRUKSANVISNING



JUSTERING AV BALANSE

For å oppå smidig og komfortabel trening må du forsikre deg om at stabiliteten til ergometersykkelen er sikret. Dersom du merker at ergometersykkelen er ubalansert under bruk, skal du justere fotregulatorene som sitter under stabilisatorene foran og bak på ergometersykkelen. For å gjøre dette, bruk **skrunøkkel (nr. 36)** for å løsne 2 **muttere** ved å vri den *med klokken* (retning A). Med mutteren løsnet, roter **fotregulatoren (nr. 68)** til den sitter plant med overflaten ergometersykkelen sitter på. Når du er ferdig med å justere

fotregulatoren, bruk **skrunøkkel (nr. 36)** for å feste de 2 **mutterne** ved å vri den *mot klokken* (retning B). Dersom det trengs, skal du repetere denne prosessen for å justere de gjenværende fotregulatorene.

JUSTERING AV SETET

Setet på ergometersykkelen er fullt ut justerbart, da det beveger seg *opp, ned, frem og tilbake*.

For å justere høyden på **setets skyverør (nr. 5)**, løsne og dra i **justeringsknotten (nr. 62)** utover og hev eller senk setet til ønsket høyde. Når det er justert, sett inn og trekk til igjen **justeringsknotten (nr. 62)** for å låse setet på plass.

For å justere setet frem og tilbake, løsne og dra i **justeringsknotten (nr. 74)** utover, skyv **setestangen (nr. 2)** til ønsket posisjon. Når det er justert, reinstaller og fest **justeringsknotten (nr.74)** for å sikre setet på plass.

JUSTERING AV STYRET


Det er viktig at både styret og setet er korrekt innstilt til kroppens høyde. For å justere styrehøyden, løsne og dra i **justeringsknotten (nr. 72)** utover, skyv så **styrestangen (nr. 4)** opp eller ned til ønsket høyde. Når det er justert, reinstaller og fest **justeringsknotten (nr. 72)** for å sikre styrestangen på plass.

JUSTERING AV MOTSTANDEN

Juster motstanden til ergometersykkelen ved bruk av **strammeknotten (nr. 63)**. Øk motstanden ved å vri strammeknotten til HØYRE (*med klokken*), minke motstanden ved å vri strammeknotten til VENSTRE (*mot klokken*).

NØDBREMSE

Under bruk kan brukeren stoppe ergometersykkelen helt ved å trykke ned **strammeknotten (nr. 63)**. Ved å trykke ned strammeknotten vil dette tvinge bremsen ned og få ergometersykkelen til å stoppe umiddelbart.



TRANSPORTERE ERGOMETERSYKKELEN

For å flytte ergometersykkelen, skal du først forsikre deg om at **styret (nr. 8)** er tilstrekkelig sikret. Dersom styret sitter løst, fest **justeringsknotten (nr. 32)** for å feste det. Stå så foran ergometersykkelen slik at du er direkte foran styret. Ta et fast grep og hold hver side av **styret (nr.8)**, plasser en fot på den fremre støtten og vipp ergometersykkelen mot deg til transporthjulene på den fremre støtten tar i bakken. Med hjulene på bakken kan du enkelt transportere sykkelen til ønsket sted.

MERK: Når du beveger ergometersykkelen, pass på at uventede slag, som at sykkelen faller ned, kan føre til personsikker og påvirke ergometersykkelen ytelse.

BRUKSANVISNING FOR TRENINGSCOMPUTER

SKJERMFUNKSJONER:

ENHET	BESKRIVELSE
SCAN	<ul style="list-style-type: none"> · I SCAN-modus, trykk MODE/ENTER-tasten for å velge funksjoner. · I hver modus vises funksjonene automatisk i rekkefølge hvert 6. sekund. · Rekkefølge av displayet når du trykker MODE/ENTER tast: TIME→DIST→CAL→PULSE→RPM/SPEED
SPEED (HASTIGHET)	<ul style="list-style-type: none"> · Intervall 0,0 ~ 99,9 · Uten noe signal som overføres til skjermen i 4 sekunder under trening, vil SPEED vise "0,0"
RPM	<ul style="list-style-type: none"> · Intervall 0 ~ 999 · Uten noe signal som overføres til skjermen i 4 sekunder under trening, vil RPM vise "0"
TIME (TID)	<ul style="list-style-type: none"> · Når målverdien ikke innstilles, løper tiden. · Når målverdien er innstilt, telles tiden ned fra måltiden til 0 og alarmen lyder eller blinker. · Uten noe signal som overføres til skjermen i 4 sekunder under trening, vil tiden STOPPE · Intervall 0:00 ~ 99:59
DISTANCE (AVSTAND)	<ul style="list-style-type: none"> · Når målverdien ikke innstilles, løper distansen. · Når målverdien er innstilt, telles avstanden ned fra målavstanden til 0 og alarmen lyder eller blinker. · Intervall 0,00 ~ 99,99
CALORIES (KALORIER)	<ul style="list-style-type: none"> · Når målverdien ikke innstilles, løper kaloriene. · Når målverdien er innstilt, telles kaloriene ned fra målkaloriene til 0 og alarmen lyder eller blinker. · Intervall 0 ~ 9999
PULSE (PULS)	<ul style="list-style-type: none"> · Nåværende puls vil vises etter 6 sekunder, deretter detekteres den av konsollen. · Uten pulssignal i 6 sekunder, vil konsollen vise "P". · Pulsalarmen vil lyde når nåværende puls er over målpulsverdi. · Intervall 0-30~230 BPM


VIKTIGE FUNKSJONER:

ENHET	BESKRIVELSE
SET	<ul style="list-style-type: none">Trykk SET-tasten for å øke verdien. Trykk og hold på tasten for å øke verdien raskere.TIME innstillingsintervall: 00:00~99:00 (Hvert intervalltrinn er 1:00)CAL-innstillingsintervall: 0,0~999,0 (Hvert intervalltrinn er 10)DIST (avstand) innstillingsintervall: 0,0~99,50 (Hvert intervalltrinn er 0,5)PULS innstillingsintervall: 0-30~230 (hvert intervalltrinn er 1)
MODUS/ENTER	<ul style="list-style-type: none">Velg hver funksjon ved å trykke på MODE/ENTER-tasten.Trykk og hold inne MODE/ENTER-tasten i 2 sekunder for å tilbakestille alle funksjoner (samme egenskap som tilbakestillingsknappen hvis du trykker på den i 2 sekunder).
RESET (NULLSTILL)	<ul style="list-style-type: none">I innstillingsmodus, trykk RESET-tasten én gang for å tilbakestille aktuelle funksjonstall.Trykk RESET-tasten og hold den inne i 2 sekunder for å tilbakestille alle funksjonstall.
RECOVERY (GJENVINNING)	<ul style="list-style-type: none">Etter at konsollen oppdager et pulssignal, trykk RECOVERY-tasten for å gå inn i gjenopprettingsmodus for å overvåke gjenoppretelse av hjertefrekvens-funksjon.

BRUKSPROSEDYRE

SLÅ PÅ

LCD vil vise alle segmenter som tegning 1.



Tegning 1

SLÅ AV MASKINEN

Når ingen signaler overføres til monitoren på 4 minutter, vil monitoren gå inn i SLEEP (SØVN)-modus.

DRIFT

1. Treningsinnstilling

- Trykk MODE/ENTER-tasten for å velge funksjon av TIME, DISTANCE, CALORIES og PULSE. Bruk SET-tasten for innstilling og trykk på MODE/ENTER-tasten for å bekrefte.
- For eksempel når du skal stille inn tid, når tidsverdien blinker, kan du bruke SET-tasten for å justere numrene. Trykk på MODE/ENTER-tasten for bekreftelse og gå til neste innstilling. Innstillingen av DISTANCE, CALORIES og PULSE er det samme som for TIME-oppsettet.

- Når treningen begynner og konsollen oppdager treningssignaler, vil verdiene på SPEED/RPM, TIME, DST og CAL vises på skjermen.

Recovery (gjenvinning)

1. RECOVERY-tasten vil kun være tilgjengelig hvis puls er oppdaget.
2. TIME vil vise "0:60" (sekunder) og teller ned til 0.
Computeren vil vise F1 til F6 etter nedtelling for å teste gjenopprettingen av hjerterefrekvensen. Brukeren kan finne gjenopprettingen av hjerterefrekvensen basert på diagrammet under.
3. Trykk på RECOVERY-tasten igjen for å gå tilbake til start.

F1	Meget utmerket
F2	Utmerket
F3	Bra
F4	Greit
F5	Under gjennomsnittet
F6	Dårlig

Feilsøking:

Dersom LCD-visningen har svakt lys, betyr det at batteriene må skiftes ut.

Hvis det ikke kommer noen signaler når du bruker maskinen, må du sjekke om kabelen er godt tilkoblet.

MERK:

1. Hvis du stopper treningen i 4 minutter, vil skjermen slås av.
2. Hvis computervisningen ikke er normal, sett inn batteriet på nytt og prøv igjen.

EU Declaration of Conformity

Object of the declaration:

Product INDOOR CYCLE
Model ET-911 (S62)
Item number 270-200062
Manufacturer XIAMEN EVERTOP FITNESS PRODUCT CO. LTD
Address BUILDING NO.44, FENGSHAN 1 LANE, TONGAN
DISTRICT, XIAMEN, FUJIAN, CHINA

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.



This object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

Conformity is shown by compliance with the applicable requirements of the following documents:

Standard Number	Standard Name
2011/65/EU	ROHS
EN957-1	EN ISO 20957-1: 2013
EN957-7	EN 957-7: 1998
2014/30/EU	EMC

Signed for and on behalf of :XIAMEN EVERTOP FITNESS PRODUCT CO.LTD

Place of issue: XIAMEN

Date of issue: MAY.21,2020

Name : Renee

Position: Sales manager

Signature:



The technical documentation for equipment is available from the above address.

—

—

—

—

—

—

—

—