


OCEAN

TRITON 335 | HYDRA 320 | MANDA 305 | SIREN 305

ANVÄNDARMANUAL



UPPBLÅSBAR SUP BRÄDA **SE**

INNAN DU BÖRJAR

Tack för att du valde Gymstick Ocean SUP Board. Vi är mycket stolta över att producera denna kvalitetsprodukt och hoppas att den ska få dig att må bättre och njuta av livet till fullo.

INNEHÅLL

INNAN DU BÖRJAR	1
SÄKERHETSINSTRUKTIONER	2
BRÄDANS FUNKTIONER	3
ACCESSOARER	4
VARNINGSETIKETTER	4
INSTALLATION & INFLATION	5
DEFLATION & FÖRVARING	6
UNDERHÅLL	7
GARANTI	8
OZEAN MODELLER	9



VIKTIG

Läs alla instruktioner noggrant innan du använder denna produkt.
Spara den här bruksanvisningen för framtida referens.



VARNING

Läs och följ alla säkerhetsinstruktioner. Underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna kan följa i allvarlig skada.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Grundläggande försiktighetsåtgärder bör alltid följas, inklusive följande säkerhetsinstruktioner vid användning av denna utrustning!

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DENNA UTRUSTNING!

Standup paddleboarding (SUP) kan vara mycket farligt och fysiskt krävande. Användaren av denna produkt bör förstå att deltagande i ståpaddling kan innebära allvarliga skador eller dödsfall.


1. Sök SUP-instruktion från en licensierad eller certifierad instruktör.
2. Ej för barn 14 år och yngre.
3. Barn ska alltid vara under uppsikt av vuxen.
4. Se upp för andra strandanvändare, särskilt simmare och barn. Se till att du håller SUP-brädan och paddlingen under kontroll hela tiden.
5. Använd alltid lämplig skyddsutrustning och bär en personlig flytanordning. Bär rätt skyddskläder för förhållanden som en våtdräkt eller en UV-topp. Kallt vatten eller väder kan resultera i hypotermi.
6. Endast en person ska vara på utrustningen när den används.
7. Bär hjälm när det är lämpligt.
8. Kontrollera alltid väderprognoser innan du använder SUP-brädan. Använd aldrig SUP-kortet i åskväder och ljusförhållanden.
9. Använd inte SUP-brädan under påverkan av droger och/eller alkohol.
10. Denna modell är designad för att användas i sjöar, floder och strandkanter i stående och sittande läge. Det rekommenderas inte att använda SUP-brädan i höga vågor eller för surfing.
11. Akta dig för havsvindar och strömmar eftersom de kan ta dig ut till havet.
12. Kontrollera din utrustning före varje användning för tecken på slitage, läckor eller fel.
13. Knyt alltid det medföljande kopplet till din SUP-bräda.
14. Informera alltid någon om din paddlingsrutt, tid och plats för avgång samt planerad tid och plats för ankomst. Att paddla ensam rekommenderas inte.
15. Håll borta från eld.
16. Använd inte i närheten av vassa föremål.
17. Överskrid inte den maximala viktkapaciteten (tabell på sista sidan).
18. Överskrid inte det maximala lufttrycket (diagram på sista sidan).




VARNING

Innan du börjar använda denna produkt, rådfråga din läkare först. Detta är särskilt viktigt för personer över 35 år eller personer med redan existerande hälsoproblem.

BRÄDAN



ACCESSOARER



i
 Alla produkttegenskaper och specifikationer kan ändras utan ett skilt meddelande och kan därmed skilja sig något från denna manual.


VARNINGSETIKETTER

	<p>» Läs instruktionerna först » Bär personlig flytanordning » Säkert avstånd till strand 150m</p>	<p>» Maximalt antal användare » Maximal lastkapacitet » Övervaka alltid barn i vatten</p>		<p>» Blås alltid upp luftkammarna helt</p>		<p>» Designat arbetslufttryck</p>
	<p>» Använd inte i havsvind » Använd inte i offshoreström » Använd inte i brytande vågor</p>	<p>» Ej för barn 14 år eller yngre » Dyk inte under » Hoppa inte</p>		<p>» Endast simmare</p>		<p>» inget skydd mot drunkning</p>

⚠ WARNING!! VAROITUS! VARNING!


- Not a lifesaving device! Do not overinflate! Read user manual prior to use! Do not dive or jump! Do not swim underneath! Age 14+.
- Tämä tuote ei ole pelastus- eikä kellumisväline! Vain uimataitoisille käyttäjille! Älä ylitäytä! Lue käyttöohjeet ennen käyttöä! Älä sukella tai hyppää välineeltä! Vain yli 14-vuotiaille henkilöille! Pidä kaikki ruumiinosat vedenpinnan yläpuolella!
- Denna produkt är inget räddnings eller flythjälpmedel! Få endast användas av simkunniga personer! Läs igenom följande säkerhetsföreskrifter innan användning! Denna produkt är endast för personer över 14 år! Håll alla kroppsdelar ovanför vattenytan!

INSTALLATION & INFLATION




1. VECKLA UT BRÄDAN

Vik ut din uppblåsbara stödbräda genom att placera den platt på golvet och rulla upp den helt. Se till att ventilen är på uppsidan innan du blåser upp.




2. JUSTERA VENTIL

Skruva av ventillocket. Justera ventilen till uppblåsningläge genom att dra den uppåt. Ventilen måste vara i uppläge.



3. ANSLUT PUMPEN


Anslut munstycket på pumpen genom att först placera det på ventilen och sedan vrida det medurs tills det låser på plats.



! Blås aldrig upp brädan för mycket!


4. BLÅSUPP BRÄDAN

Med pumpens munstycke ordentligt anslutet, blås upp kortet helt. (Kontrollera trycket med PSI-mätaren på pumpen och hänvisa till maxtrycket (finns på sista sidan).



5. FÄSTA MITTFENA

Fäst den avtagbara mittfenan genom att först skjuta in den i dess avsedda spår på undersidan av brädan. För att säkra fenan, lås den på plats med hjälp av låsstiftet.




! Använd alltid det medföljande säkerhetskoppel! Fäst den andra änden på D-ringarna på brädan.

6. KONTROLLERA BRÄDAN

Innan du går i vattnet, se över brädan efter eventuella visuella defekter och se till att ventilen, säkerhetsankelläcka och fenorna är ordentligt anslutna!!!


Brädan är nu klar att användas. Njut av din tur!

DEFLATION & FÖRVARING




1. TA BORT MITTFENAN

Ta bort mittfenan på brädans undersida genom att först låsa upp den genom att trycka och skjuta låsstiftet åt höger. Skjut sedan bara ut fenan från dess skåra.



2. JUSTERA VENTIL


Skruva av ventillocket. Justera ventilen till tömningsläge genom att trycka den nedåt. Kortet töms alltid på luft med ventilen i ned-läge.



3. TÖM BRÄDAN PÅ LUFT

För att tömma kortet, fäst pumpmunstycket genom att placera det på ventilen och vrida medurs tills det låser på plats. Använd pumpen i "tömningsläge". Om pumpen inte har tömningsläge, se till att ventilen är oblockerad när bräda töms.

För att enkelt få ut luften ur brädan, rulla den med händerna på marken, eller rulla den runt pumpen.



4. VIK FÖR FÖRVARING

Vik det tömda stödbrädet med början från båda ändarna för att minimera utrymmet som krävs för förvaring. Det bekvämaste sättet att förvara brädan är att placera den och tillbehören i den medföljande bärryggsäcken.

UNDERHÅLL




- Lämna inte din SUP-bräda i direkt solljus eftersom det kan orsaka överuppblåsning.
- Rengör din bräda alltid efter användning för att förhindra skador från sand, saltvatten eller långvarig solexponering. Använd färskvatten och mild tvål vid behov.
- Töm vattnet från paddelaxeln efter varje användning.
- Kom ihåg att kontrollera lufttrycket före och efter användning och töm brädan vid behov.
- Torka brädan efter varje användning, speciellt vid förvaring för att undvika mögelskador.
- Långtidsförvaring rekommenderas inte, eftersom det kan orsaka limfel.
- Kontrollera regelbundet för eventuella defekter och reparera vid behov.
- Det är inte tillåtet att använda luftkompressor eftersom det lätt kan blåsa upp brädet för mycket.
- Bär alltid din bräda, eftersom vassa skräp kan punktera den när du drar.
- Förvara din bräda i rumstemperatur mellan 0°C - 40°C, borta från direkt solljus på en torr plats.

HUR MAN REPARERAR

1. Lokalisera punkteringen.
2. Använd aceton för att rengöra området runt punkteringen.
3. Klipp plåstret till lämplig storlek. Observera att plåstret behöver täcka punkteringen med ca. 25 mm överlappning på alla sidor.
4. Sprid lim på lappen och brädet. Kontrollera att limmet är helt och jämnt fördelat. Låt limmet torka i 5 minuter.
5. Placera plåstret på punkteringen. Använd ett fast tryck och en lämplig metall- eller plastplatta för att ta bort eventuella luftbubblor.
6. Låt limmet torka i 24 timmar innan du blåser upp skivan.
7. Kontrollera om det finns några defekter innan du använder brädan igen.

BYTE AV VENTILEN

Om ventilen är trasig eller läcker. Följ instruktionerna nedan om hur du byter ventilen.



GARANTI

Importören av denna produkt försäkrar att denna enhet är tillverkad av högkvalitativa material.

Förutsättningen för den underförstådda garantin är korrekt installation i enlighet med bruksanvisningen. Felaktig användning och/eller felaktig transport och förvaring kan göra garantin ogiltig.

Den underförstådda garantin är giltig i 1 år från och med inköpsdatumet. För eventuella defekter, kontakta återförsäljaren av denna produkt inom garantiperioden.

Garantin gäller alla delar (så långt som ingår i leveransen).

Garantin täcker inte:

- Skador orsakade av yttre kraft eller felaktig förvaring
- Missbruk, missbruk eller försummelse
- Normalt slitage
- Överskrider den maximala viktkapaciteten
- Felaktig hantering av produkten
- Underlåtenhet att följa bruksanvisningen

Enheten är avsedd för normala fritidsaktiviteter. Inte för uthyrning eller någon form av professionell användning.

TILLVERKAD FÖR

Gymstick International
Ratavartijankatu 11, 15170 Lahti
info@gymstick.com
+358 10 229 3040
FINLAND

ANSVARSBEFRIELSE


Tillverkaren har ingen skyldighet att ansvara för förlust, skada eller dylikt som påstås vara orsakas av denna produkt.



Produkter med denna symbol måste sorteras avskilt från dina hushållssopor då de innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Korrekt sortering skyddar miljön och människors hälsa. Din kommun eller återförsäljare kan ge dig all information om detta.



OZEAN MODELLER



NAMN	TRITON ³³⁵	HYDRA ³²⁰	MANDA ³⁰⁵	SIREN ³⁰⁵
TYP	TOURING	ALL-AROUND	ALL-AROUND	ALL-AROUND
MATERIAL	MULTI-LAYER	MULTI-LAYER	SINGLE-LAYER	SINGLE-LAYER
SKU	51004-BR	51003-BB	51002-TB	51001-LG
EAN	6430016900157	6430016900065	6430016900041	6430016900003
MÅTT	335 x 83 x 15 cm	320 x 80 x 15 cm	305 x 76 x 15 cm	305 x 76 x 15 cm
FENOR	3 st.	3 st.	3 st.	3 EVÄÄ
MAX PSI	20 PSI / 1.3 BAR	20 PSI / 1.3 BAR	15 PSI / 1.0 BAR	15 PSI / 1.0 BAR
MAX BELASTNING	150 KG	135 KG	100 KG	100 KG